



Válido para a versão de software 1.2.3 em diante.

## ADENDO – MANUAL TBF-2000

### 1. TESTE DE PARTIDA

O teste de partida mede a queda de tensão da bateria no momento da partida e o tempo para o arranque.

#### POSSÍVEIS RESULTADOS:

*PARTIDA NORMAL:* Tensão e tempo de arranque aceitáveis.

*PARTIDA RUIM:* Irregularidade na queda de tensão da bateria, o que pode indicar problemas na bateria ou no arranque do automóvel. Refaça o teste de bateria, caso o resultado seja “Bateria Boa”, confirma-se problema no arranque. Providencie o reparo.

### 2. TESTE DE CARGA

O teste de carga verifica o funcionamento do alternador do automóvel.

#### POSSÍVEIS RESULTADOS:

*CARGA ALTA:* Há um a sobrecarga na bateria. Providencie o reparo do alternador, pois este estado causa danos a bateria e prejudica sua vida útil.

*CARGA NORMAL:* Recebimento de carga em nível aceitável.

*CARGA BAIXA:* O alternador não está enviando carga suficiente para a bateria. Providencie a manutenção do alternador.

*SEM CARGA:* O testador não identificou recebimento de carga vinda do alternador. Pode ser que haja um cabo rompido ou defeito no alternador. Providencie o reparo.